



VINKELSLIBER (125mm) 9525NB

Materielldatabase reg.nr.: 355

Kortfattet brugervejledning

Indtastet af Makita Elværktøj Danmark

Senest opdateret: 2003-03-27



- Hold håndtagene tørre og rene og fri for oli og fedt.

- Dette elektriske værktøj er i overensstemmelse med de relevante sikkerhedsregler.

- Reparation af elektrisk værktøj bør kun udføres af autoriserede værksteder.

- Se også PDF/ Betjeningsvejledning for yderligere informationer.

Arbejds miljømæssige oplysninger

STØJ OG VIBRATIONER

De typiske A-vægtede lyd niveauer er:

lydtryksniveau: 83 dB (A)

lydeffektniveau: 85 dB (A)

----- Bær høreværn-----

Den vægtede effektive accelerationsværdi overstiger ikke: 2,5 m/s²

Anvendelse

Lille og handy vinkelsliber på 540 watt.

Beregnet til mindre slibe/skære opgaver.

Sikkerhedsregler

- Hold arbejdsstedet rent og kontroller start - stop af maskinen

- Tænk på arbejdets omgivelser

- Tænk på faren for elektriske stød

- Undgå at overbelaste værktøjet

- Brug det rigtige værktøj

- Benyt sikkerhedsbriller, høreværn, hjelm evt. støvmaske og handsker

- Hvis arbejdet støver tilsluttes støvudsugning

- Spænd den genstand fast som skal bearbejdes

- Tænk på balancen

- Træk stikket ud af kontakten når der skiftes værktøj

- Fjern justernøgler eller tilspændingsnøgler til roterende dele inden start af maskinen

- Hold godt fast på maskinen med begge hænder

- Rør aldrig roterende dele

- Yderligere sikkerhedsregler se vedlagte bilag og betjeningsvejledning

Bilag:

- Generelle sikkerhedsinstruktioner.

Transport og læsning

Mål: l x b x h. 256 x 65 x 111 mm Vægt: 1,4 kg

- Bær aldrig maskinen i ledningen.

- Sørg for at ledningen ikke kommer i nærheden af varme ting, olie eller skarpe kanter.

Start/kørsel af maskinen

Se PDF/betjeningsvejledning.

Stop af maskinen

Se PDF/betjeningsvejledning.

Vedligeholdelse

- Sørg for omhyggelig vedligeholdelse af redskaberne.

- Hold værktøjet skarpt. Følg instruktionerne for smøring og udskiftning af dele.

- Undersøg ledning og stik, få den repareret hos en fagmand, hvis den er beskadiget.

- Sørg for at ventilationshullerne er rengjorte for støv, smuds og lignende.